




VMC PUNTUALE



www.svmisolamenti.it

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

info@svmisolamenti.it

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna

VMC puntuale SR/SRX

50



*Ventilazione meccanica
senza canalizzazione*

Applicazioni

www.svmisolamenti.it

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

info@svmisolamenti.it

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna

Consigliato per:

- Abitazioni esistenti
- Nuove abitazioni (mono-bi-trilocali)
- Seconde case
- Uffici e laboratori
- Edifici usati in modo discontinuo



Vantaggi

- Impianto senza canalizzazione
- Semplice installazione in edifici esistenti
- Ridotte opere murarie (carotatrice d. 160)
- Collegamenti elettrici ridotti con versione wireless SRX50
- Eliminazione muffle e umidità


Come funziona:

www.svmisolamenti.it


Geom. Sandro Colombo 345 2634672

info@svmisolamenti.it

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna



La macchina espelle l'aria calda dall'ambiente verso l'esterno. Lo scambiatore cattura il calore altrimenti perso.



La macchina immette l'aria fresca in ambiente dall'esterno. Lo scambiatore cede il calore riscaldando l'aria immessa.

Versioni - SRX50 wireless con telecomando

Versione master con telecomando

- Versione slave (solo unità a muro)
- Collegamento max 1 master + 11 slave
- Le unità si collegano individualmente all'alimentazione elettrica e vengono gestite dal telecomando in modo coordinato



1. Selettore modalità solo immissione, solo espulsione, alternato.
2. Selettore velocità (massima 50)

www.svmisolamenti.it

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

info@svmisolamenti.it

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna

mc/h, media 25mc/h, minima 15
mc/h)

3. Modalità regolazione automatico in base a ottimizzazione cicli, umidità e luminosità
4. Regolazione silenziosa notturna, 10 mc/h



Nella modalità auto, l'unità ventilante "Master" rileva i parametri ambientali (temperatura, umidità e luminosità) ed effettua le procedure ed elaborazioni per garantire il miglior confort ambientale.

Ogni singolo slave invece regola la ventilazione in funzione dei propri sensori di luce ed umidità.

www.svmisolamenti.it

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

info@svmisolamenti.it

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna